

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

_____ (Наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

(подпись)

ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы фабрика ответственности не несет.

Наш адрес: РОССИЯ, 427628, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 42.

Контактный телефон: 8 (341-41)2-58-38

"бесплатный звонок по России 8-800-100-2600"

_____ (линия отреза)

ПАСПОРТ

1. Дата выпуска

2. Отметка магазина о продаже

3. Штамп магазина

4. "_____" _____ 201 ____ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.

Сертификат _____

глазов®
www.glazovmebel.ru

РОССИЯ

ООО "Глазовская мебельная фабрика"


Удмуртская Республика, г. Глазов

ул. Сибирская, 42



Модульная серия корпусной мебели "BAUHAUS"

BAUHAUS 10 (спальня) Комод



Габаритные размеры в мм,

718x446x1060

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

1. Распаковать упаковки (при этом сохранить упаковочные ярлыки).
2. Ознакомиться с данной инструкцией по сборке.
3. Подготовить инструмент: молоток, набор отверток, рулетку.
4. Подготовить место для сборки.
5. Прямоугольность собранных каркасов проверять рулеткой по диагонали.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Заднюю стенку крепить гвоздями Компл. № 10 с шагом 200мм после установки ящиков.
2. Дно ящика крепить гвоздями компл. №10 с шагом 100мм.
3. Заглушки на фурнитуру устанавливать после полной сборки изделия на видимые части.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°С, охлаждается и при установке в помещении "запотевают", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +10+28 °С и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по комплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должна направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.


По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылаетесь на номер набора мебели, номер ОТК, приложите гарантийный талон и упаковочные ярлыки.

Установка шариковой направляющей




1. Шариковые направляющие крепить к вертикальным стенкам корпуса шурупами 3,5x13 по отверстиям поз.1.
2. Собрать ящик.
3. Прикрепить ящик к шариковым направляющим шурупами 3,5x13 по отверстиям поз.2 (рекомендуем производить сборку в паре).
4. Снять лицевую ящика.
5. Выдвинуть ящик за заднюю стенку корпуса изделия.
6. Прикрепить ящик к шариковым направляющим шурупами 3,5x13 по отверстиям поз.3.
7. Установить лицевую стенку ящика.
8. Прикрепить ящик к шариковым направляющим шурупами 3,5x13 по отверстиям поз.4.


Фурнитура

Комплект №3	Ручка РП-180	Шуруп 4x30			
	А 6	Б 12			
Комплект №4	Петля	Планка	Шуруп 4x13 (оцинк.)		
	В 2	Г 2	Д 8		
Комплект №10	Гвоздь 1,6x25				
	Е 48				
Комплект №19	Винт КОН7x50	Ключ	Заглушка самокл.		
	И 34	1	У 4		
Комплект №25	шариковая направляющая	3,5x13			
	Ж 5компл.	10шт. L=350	Р 50		
Комплект №26	Опора регулируемая	Заглушка			
	М 4	Л 4			
Комплект №45	Эксцентрик	Дюбель	Заглушка		
	О 26	П 26	Р 22		
Комплект №72	Профиль Н гибкий				
	U 1	L=989мм			


Крепление задней
стенки
(комплект №10)




Крепление дна ящика
(комплект №10)




Крепление винта
саморезного
(комплект №19)



Крепление опоры
(комплект №26)



Крепление стяжки
эксцентриковой
(комплект №45)



Регулировку опоры производить
ключом от компл.№19.

№дет.	Длина	Ширина	Кол
151	989	416	1
152	989	416	1
153	989	416	1
154	718	443	1
155	718	443	1
156	416	100	2
158	350	140	5
159	350	140	5
160	549	125	5
161	533	372	5
162	599	195	5
163	983	114	1
168	1029	355	2

